

pure®

Запасные части
аума®
Многооборотные приводы
SAEx 07.2 – SAEEx 16.2 KES
SAREx 07.2 – SAREx 16.2 KES
AUMA NORM

079.0
070.0
009.0
005.0
003.0
002.0
000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0
007.0
008.0
009.0
010.0
011.0
012.0
013.0
014.0
015.0
016.0
017.0
018.0
019.0
020.0
021.0
022.0
023.0
024.0
025.0
026.0
027.0
028.0
029.0
030.0
031.0
032.0
033.0
034.0
035.0
036.0
037.0
038.0
039.0
040.0
041.0
042.0
043.0
044.0
045.0
046.0
047.0
048.0
049.0
050.0
051.0
052.0
053.0
054.0
055.0
056.0
057.0
058.0
059.0
060.0
061.0
062.0
063.0
064.0
065.0
066.0
067.0
068.0
069.0
070.0
071.0
072.0
073.0
074.0
075.0
076.0
077.0
078.0
079.0
080.0
081.0
082.0
083.0
084.0
085.0
086.0
087.0
088.0
089.0
090.0
091.0
092.0
093.0
094.0
095.0
096.0
097.0
098.0
099.0
100.0
101.0
102.0
103.0
104.0
105.0
106.0
107.0
108.0
109.0
110.0
111.0
112.0
113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0
119.0
120.0
121.0
122.0
123.0
124.0
125.0
126.0
127.0
128.0
129.0
130.0
131.0
132.0
133.0
134.0
135.0
136.0
137.0
138.0
139.0
140.0
141.0
142.0
143.0
144.0
145.0
146.0
147.0
148.0
149.0
150.0
151.0
152.0
153.0
154.0
155.0
156.0
157.0
158.0
159.0
160.0
161.0
162.0
163.0
164.0
165.0
166.0
167.0
168.0
169.0
170.0
171.0
172.0
173.0
174.0
175.0
176.0
177.0
178.0
179.0
180.0
181.0
182.0
183.0
184.0
185.0
186.0
187.0
188.0
189.0
190.0
191.0
192.0
193.0
194.0
195.0
196.0
197.0
198.0
199.0
200.0
201.0
202.0
203.0
204.0
205.0
206.0
207.0
208.0
209.0
210.0
211.0
212.0
213.0
214.0
215.0
216.0
217.0
218.0
219.0
220.0
221.0
222.0
223.0
224.0
225.0
226.0
227.0
228.0
229.0
230.0
231.0
232.0
233.0
234.0
235.0
236.0
237.0
238.0
239.0
240.0
241.0
242.0
243.0
244.0
245.0
246.0
247.0
248.0
249.0
250.0
251.0
252.0
253.0
254.0
255.0
256.0
257.0
258.0
259.0
260.0
261.0
262.0
263.0
264.0
265.0
266.0
267.0
268.0
269.0
270.0
271.0
272.0
273.0
274.0
275.0
276.0
277.0
278.0
279.0
280.0
281.0
282.0
283.0
284.0
285.0
286.0
287.0
288.0
289.0
290.0
291.0
292.0
293.0
294.0
295.0
296.0

Запасные части – Многооборотные приводы AUMA NORM

№	Наименование	Тип	№	Наименование	Тип
002.0	Фланец	В сборе	559.0-1	Блок управлени (с моментной муфты и без выключателей)	В сборе
003.0	Пустотелый вал с червчным колесом	В сборе			
005.0	Приводной вал	В сборе			
005.1	Кулачкова муфта на выходном валу		559.0-2	Блок управлени с магнитным датчиком положени и момента (MWG) дл исполнени Non-intrusive в комбинации с блоком управлени AUMATIC	В сборе
005.3	Солнечно шестерн ручного дублѐра				
009.0	Планетарна передача ручного дублѐра	В сборе			
017.0	Моментный рычаг	В сборе	560.0-1	Блок концевых и моментных выключателей дл направлени ОТКРЫТЬ	В сборе
018.0					
019.0	Коронна шестерн				
022.0	Шестерн моментного рычага	В сборе	560.0-2	Блок концевых и моментных выключателей дл направлени ЗАКРЫТЬ	В сборе
023.0	Шестерн выходного вала дл концевых выключателей	В сборе			
024.1	Приводное колесо дл концевых выключателей	В сборе			
025.0	Стопорна пластина	В сборе	560.1	Выключатель концевой/моментый	В сборе
058.0	Кабель заземлени (штифт)	В сборе	560.2	Кассета выключателей	
070.0	Электродвигатель (VD электродвигатель вкл. № 079.0)	В сборе	566.0	Датчик положени RWG	В сборе
			566.1	Потенциометр дл RWG без шестерни	В сборе
			566.2	Электронна плата RWG	В сборе
079.0	Планетарна передача электродвигател (SA/SAR 07.2 - 16.2 дл э/в VD)	В сборе	566.3	Провода дл RWG	В сборе
			567.1	Шестерн дл потенциометра/RWG	В сборе
			568.1	Защитна труба дл штока (без крышки)	
155.0	Понижающий редуктор	В сборе	568.2	Крышка дл защитной трубы	
500.0	Крышка блока выключателей	В сборе	568.3	Уплотнение защитной трубы	
501.0	Гнездова колодка (со штифтами)	В сборе	573.0	Съемное электрическое соединение	В сборе
502.0	Штифтова колодка (без штифтов)	В сборе	574.1	Выходной элемент А с радиальным уплотнением дл фланца по ISO	
505.0	Штифтовой контакт дл цепи управлени	В сборе			
506.0	Штифтовой контакт дл электродвигател	В сборе			
511.0	Крышка пустотелого вала	В сборе	575.1	Резьбова втулка типа А	
514.0	Выходной вал типа А (без резьбы)	В сборе	583.0	Кулачкова муфта на валу э/в	В сборе
514.1	Упорный игольчатый подшипник	В сборе	583.1	Штифтовой контакт дл кулачковой муфты	
516.0	Выходной вал D	В сборе	584.0	Стопорна пружина дл кулачковой муфты	В сборе
528.0	Торцева крышка (без клемм)	В сборе	S1	Уплотнени, малый комплект	Комплект
529.0	Конечна заглушка	В сборе	S2	Уплотнени, большой комплект	Комплект
533.0	Клеммы силовые/сигнальные	В сборе			
535.1	Стопорное кольцо				
539.0		В сборе			
542.0	Ручной маховик с рукоткой	В сборе			
549.0	Выходной вал В1/В3/В4/С	В сборе			
549.1	Втулка В1/В3/В4/С				
553.0	Механический индикатор положени	В сборе			
554.0	Штепсельный разѐм дл жгута проводов дл электродвигател	В сборе			
556.0	Потенциометр дл датчика положени	В сборе			
556.1	Потенциометр (без шестерни)	В сборе			
557.0	Нагреватель	В сборе			
558.0	Блинкер вместе со штифтами на проводах (без датчика вращени и изолционной платы)	В сборе			

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.